

**BG: ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА ДЕТСКА  
АКУМУЛАТОРНА КОЛА С 2.4G ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ**

**МОДЕЛ: Audi RS e-tron GT**

**АРТИКУЛЕН НОМЕР: QLS-6888**

**EN: USER MANUAL FOR BATTERY-OPERATED CHILDREN'S  
CAR WITH 2.4G REMOTE CONTROL**

**MODEL: Audi RS e-tron GT**

**ITEM NO.: QLS-6888**



**BG: ВАЖНО!** ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!  
ИНСТРУКЦИЯТА ЗА УПОТРЕБА СЪДЪРЖА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА  
СГЛОБЯВАНЕТО, ПРАВИЛНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКАТА НА ПРОДУКТА.  
АКУМУЛАТОРНАТА КОЛА ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ  
СТАНДАРТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ИГРАЧКИТЕ EN 71-1; EN 71-2; EN 71-3.

**ВНИМАНИЕ!** СХЕМИТЕ И ФИГУРИТЕ В ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ СА САМО  
ИЛЮСТРАТИВНИ И НАСОЧВАЩИ. ПРОДУКТЪТ, КОЙТО СТЕ ЗАКУПИЛИ МОЖЕ ДА СЕ  
РАЗЛИЧАВА ОТ ТЯХ.


**EN: IMPORTANT!** READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE!  
THE USER MANUAL CONTAINS IMPORTANT INFORMATION ON THE ASSEMBLY,  
CORRECT USE AND MAINTENANCE OF THE PRODUCT. THE BATTERY-OPERATED  
CAR COMPLIES WITH THE REQUIREMENTS OF EUROPEAN TOY SAFETY  
STANDARDS EN 71-1; EN 71-2; EN 71-3.

**WARNING!** THE SHEMES AND FIGURES IN THIS INSTRUCTIONS ARE FOR  
ILLUSTRATIVE PURPOSE ONLY. THE PRODUCT YOU HAVE BOUGHT MAY DIFFER  
FROM THEM.

# ДИАГРАМА НА ЧАСТИТЕ/ PARTS DIAGRAM

PD

PARTS







## СТЪПКИ НА СГЛОБЯВАНЕ, УПОТРЕБА И ЗАРЕЖДАНЕ / ASSEMBLY STEPS, USE AND CHARGING

AD







Подходяща възраст	3 – 8 години	Максимална товароносимост	< 25 кг
Скорост	3 - 5 km/ h	Размер на продукта	103 x 58 x 41 см
Задвижващ мотор	12V390*2	Батерия	12V7AH
Зарядно	Входящ ток: 100-240V 50/60HZ Изходящ ток: 12V1A	Батерия за дистанционно управление	AAA1.5V*2
Начин на хранване	Чрез акумулаторна батерия	Време за зареждане	8 ~ 10 Часа
Време за употреба	Около 40 - 60 минути след пълно зареждане	Среден живот на батерията	Около 300 зареждания
Работна честота на дистанционното управление	2.4GHz	Обхват на устройството за дистанционно управление	До 10 метра



Използвайте само на равна повърхност!

Не използвайте на затревени и кални площи!

## ВНИМАНИЕ!

### • НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ В КАЛНИ ТЕРЕНИ!!!!

- **ИЗИСКВА СЕ СГЛОБЯВАНЕ ОТ СПЕЦИАЛИСТ.** Продуктът съдържа малки части, които трябва да бъдат сглобени само от възрастен. Дръжте децата настрана по време на сглобяването.
- Преди сглобяването винаги сваляйте предпазните материали и изхвърлете всички опаковки.
- **ОПАСНОСТ ОТ ЗАДАВЯНЕ –** Малки части. Не е подходящо за деца под 36 месеца.

## СЕ МАРКИРОВКА И ЕО СЪОТВЕТСТВИЕ

Акумулаторната кола е проектирана и произведена в съответствие с изискванията на европейската Директива 2009/48/ЕО относно безопасността на играчките, транспонирана на национално ниво с Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките.

Продуктът и неговото устройство за дистанционно управление отговарят на общите и специфичните изисквания на следните хармонизирани стандарти:

•EN 71-1:2014+A1:2018; EN 71-2:2011+A1:2018; EN 71-3:2019; EN IEC 62115:2020+A11:2020; EN 62368-1:2014+A11:2017; EN 62479:2:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11); ETSI EN 301 489-17 V3.2.2 (2019-07); ETSI EN 300328 V2.2.2 (2019-07).

## ПРЕДВИДЕНА УПОТРЕБА

Акумулаторна кола Audi RS e-tron GT е предназначена за деца на възраст над 36 месеца с тегло до 25 кг. Продуктът е проектиран за забавление и употреба на равни настилки и обезопасени места (в домашни условия, парк или площадка за игра). Предназначен е за ползване само от едно дете. Детето, което ще използва колата, трябва да може да стои стабилно на краката си и да се придвижва самостоятелно.

## ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА

- **Внимание!** Да се употребява само при пряк надзор на възрастен.
- **НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР.** Винаги наблюдавайте детето, когато използва акумулаторната кола.
- **Внимание!** Тази играчка не е подходяща за деца под 3-годишна възраст поради нейната максималната скорост. Играчката има малки части. Опасност от задавяне.
- Тази играчка няма спирачка.
- Да се използва само по предназначение. Акумулаторната кола е играчка – тя не е предназначена за превозване на хора на дълги разстояния или за превозване на багаж и др.
- Изисква се сглобяване от възрастен.
- По време на сглобяването на акумулаторната кола, не трябва да има деца под 3 години в близост. Дребни части. Риск от задавяне.
- Дръжте опаковката на продукта на място, недостъпно за деца по време на разопаковането и след това.
- Поставянето и зареждането на батериите да се извършва само от възрастен.
- Използвайте с повишено внимание. Необходими са умения за избягване на падания или сблъсъци, които биха причинили нараняване на потребителя или на трети лица.
- **Внимание!** При употреба следва да се носят лични предпазни средства. Да не се използва по платното за движение на превозни средства.
- Продуктът е предназначен за употреба само от едно дете на сеция.
- Никога не използвайте по пътните платна, в близост до коли, на или близо до стръмни наклони или стълбища, плувни басейни или други водни тела, в кални терени или заблатени участъци!
- Периодично проверявайте състоянието и целостта на отделните детайли, защото в случай на повреда е възможно нараняване на вашето дете.
- Не трябва да използвате акумулаторната кола, ако установите, че има разхлабени, износени или повредени части. Колелата трябва да се движат свободно.
- Винаги да се носят обувки по време на употреба. Детето не трябва да бъде босо при употребата на играчката или с обувки с хлъзгава подметка.
- Винаги да се седи на седалката. Не позволявайте на детето да стъпва върху седалката или да употребява колата, докато е в изправено положение.
- Винаги да се използват предпазните колани за обезопасяване на детето, когато използва колата.
- Детето не трябва да скача с колата от бордюри или други по-високи части, както и да се блъска в тях.
- Трябва да научите вашето дете, както и другите деца, които са в близост до колата, да не докосват колелата с ръце или други предмети, докато е в движение.
- Не поставяйте и не връзвайте по играчката предмети или други аксесоари и връзки. Това може да предизвика заcatchане, омотаване и нарушаване на равновесието, вследствие на което детето може да се нарани.
- Не модифицирайте никоя от частите на продукта!
- Да се държи далеч от преки източници на топлина – отоплителни уреди, открит огън и други.
- Не използвайте акумулаторната кола навън в дъждовни дни, не го мокрете обилно с вода или с други течности по време на игра или при почистване. Така ще предотвратите риска от увреждане на играчката, впоследствие появата на ръжда по металните части и нарушаване на стабилността на връзките.

## Правила за Безопасно Каране

- **Дръжте децата само в Безопасни Зони за Каране!**
- Забранено е да съкращавате електрическите кабели или да добавяте други електрически части.
- Проверявайте жиците, буксите и конекторите периодично.
- Продуктът има регулируеми предпазни колани. Инструктирайте децата как да си поставят предпазния колан преди употреба, за да гарантирате безопасността им.
- При рестартирането на задвижващия мотор може да се появят искри. Забранено е да стартирате колата при силно възпламеними и експлозивни среди, като например бензиностанции.
- Възрастен трябва да прочете внимателно тази инструкция и да даде правилни насоки на децата преди игра с продукта.
- Покажете им как да стартират и отпускат педала, как да спират колата и как да действат при неизправности.
- Не използвайте внезапно превключвателя напред-назад, докато колата е в движение. Може да се използва само, когато играчката е спряна от движение.
- Когато не използвате повече играчката, спрете я от захранване.
- Не променяйте нищо по корпуса и частите на продукта. Това може да доведе до дестабилизиране на играчката и нараняване на Вашето дете.

### ❖ Следното трябва да се потвърди преди употребата на продукта:

- **Важно!** Преди употребата на продукта за първи път, батерията трябва да се зареди за 8 - 10 часа. Само възрастен може да зарежда и презарежда батерията.
- Проверявайте редовно всички винтове, гайки и предпазни покрития и ги затягайте, ако е нужно!
- Проверете изправността на обезопасителните коланите преди всяка употреба.

- Преди всяка употреба проверявайте седалката. Дали е правилно поставена и обезопасена (фиксирана) с помощта на винт.
- Уверете се, че пластмасовите части на играчката не са пукнати или счупени.
- За да се избегнат инциденти, уверете се, че акумулаторната кола е напълно безопасна преди употреба.

## НАСОКИ ЗА БАТЕРИЯТА/ ЗАРЯДНОТО/ ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА

### Акумулаторна Батерия/ Зарядно/ Алкални батерии

1. Батерията/ зарядното/ алкалните батерии не са играчки и е строго забранено децата да играят с тях.
2. Непрезаредимите батерии не трябва да се презареждат, затова не ги презареждайте.
3. Не смесвайте стари с нови батерии или батерии от различни типове: алкални, стандартни (въглерод-цинкови) или презаредими (никел-кадмиеви).
4. Зареждането на батериите трябва да се прави само от възрастен.
5. Извадете презаредимите батерии от колата с изключение на акумулаторната батерия, преди да започнете да ги зареждате.
6. Поставете батериите според ± поляритета в отделението на батериите.
7. Изтощените батерии трябва незабавно да се извадят от продукта.
8. Извадете батериите, ако няма да използвате продукта дълго време.
9. Не скъсявайте клемите на акумулаторната батерия.
10. Използвайте само предоставените от производителя акумулаторна батерия и зарядно.
11. Не използвайте батерията или зарядното за друг продукт, защото това може да доведе до прегревяване, пожар или експлозия.
12. **НЕ ОТВАРЯЙТЕ** батерията и зарядното.
13. **НЕ ЗАРЕЖДАЙТЕ** батерията наобратно.
14. Винаги поддържайте батерията суха. Не допускайте батерията да влиза в контакт с прясна или солена вода.

## СПИСЪК НА ЧАСТИТЕ

Преди да започнете да сглобявате акумулаторната кола, извадете частите от опаковката и проверете дали са налични всички описани по-долу. Запазете опаковките, докато завършите напълно сглобяването.

**Вижте Фигура PD:** А. Корпус на акумулаторната кола - 1 бр.; В. Предни гуми - 2 бр.; С. Задни гуми - 2 бр.; D. Тасове на гумите - 4 бр.; Е. Волан - 1 бр.; F. Декоративно предно стъкло - 1 бр.; G. Седалка - 1бр.; Н. Странични огледала - 2 бр.; I. Зарядно - 1 бр.; J. Дистанционно управление - 1 бр.; К. Гаечен ключ - 2 бр.

## СТЪПКИ НА СГЛОБЯВАНЕ

❖ **На Фигура AD са показани позициите за монтиране на отделните части:** В – корпус; RMW – странични огледала; W – декоративен преден прозорец; SW – волан; С – седалка; RW – задна гума; S – шайба; N – гайка; WC – декоративен тас; FW – предна гума.

**1. Монтиране на предните гуми – Вижте Фигура 1:** Обърнете корпуса на колата на равна повърхност така, че долната ѝ част да е насочена към вас. Свалете двете гайки и четирите шайби от предната ос. Поставете на лявата и дясната страна на предната ос в тази последователност: шайба → предна гума → шайба → гайка. С помощта на гаечен ключ затегнете гайките от двете страни на оста, за да ги фиксирате. След това прикрепете декоративните тасове на гумите. Натиснете внимателно, докато се фиксират към гумите. Ще чуете звук на щракване.

**2. Монтиране на задните гуми - Вижте Фигура 2:** Свалете уплътнителите, гайките и шайбите от задната ос. Поставете на лявата и дясната страна на задната ос в тази последователност: задна гума → шайба → гайка. Зъбчатките на гумите трябва да паснат плътно към зъбните колела на редукторите. С помощта на гаечен ключ затегнете гайките от двете страни на оста, за да ги фиксирате. След това прикрепете декоративните тасове на гумите. Натиснете внимателно, докато се фиксират към гумите. Ще чуете звук на щракване.

**3. Поставяне на волана – Вижте Фигура 3:** Свържете кабела на волана с този, показващ се от таблото на колата. След това, вкарайте кабелите в отвора. Поставете волана на държача на таблото, предназначен за него. Натиснете волана внимателно надолу, докато се фиксира. Ще чуете звук на щракване. **Внимавайте!** Ако приложите твърде голяма сила, може да счупите някоя от частите или да скъсате кабелите.

**4. Поставяне на предното стъкло – Вижте Фигура 4:** Поставете стъклото в предната част на корпуса. Пластмасовите му щифтове трябва да влязат в съответните отвори на корпуса. Натиснете внимателно надолу, за да го фиксирате. **Внимавайте!** Ако приложите твърде голяма сила, може да счупите някоя от частите.

**5. Свързване на кабелите на колата с батерията – Вижте Фигура 5:** Свържете червения кабел на колата с червената клема на батерията. **Никога** не обръщайте поляриността. **Никога** не свързвайте черен кабел с червена клема, или обратното. Това може да доведе до токов удар. Включете захранването, за да проверите дали свързването е било успешно и има ток по електрическата верига.

**6. Поставяне на седалката – Вижте Фигура 6:** Свалете двата винта от тази част на корпуса, към която трябва да се монтира седалката. Поставете седалката в задната част на колата. Пластмасовите издатини на гърба на седалката трябва да се фиксират в съответните отвори на корпуса на колата. Фиксирайте предната част на седалката с помощта на двата винта, които свалихте предварително.

**7. Монтиране на страничните огледала – Вижте Фигура 7:** Преди да монтирате огледалата трябва да разграничите дясното от лявото.

Поставете огледалата в предназначенията за тях отвори на вратите. Натиснете внимателно, докато се фиксират.

## УПОТРЕБА НА АКУМУЛАТОРНАТА КОЛА

### ➤ Бележка:

1. Когато сменяте посоката на движение, първо се уверете, че колата не се движи. В противен случай, ако сменяте внезапно посоката на движение без да сте спрели колата, може да се стигне до повреда на редуктора и мотора.
2. Ако използвате дистанционното управление за придвижване на колата, следвайте указанията от тази инструкция.

### ➤ Задвижване и функции – Вижте Фигура U:

1.Музикален плейър – бутони за музика, увеличаване или намаляне на звука.

2.Дисплей за заряда на батерията – показва оставащия заряд в батерията.

3.Табло

4.Захранване – Натиснете бутона, за да включите или изключите колата от захранването.

5.Бутон за светлините – Натиснете, за да включите или изключите светлините.

6.Бутон за ниска и висока скорост – колата се движи с висока скорост само напред.

7.Бутон за движение Напред/ Стоп/ Назад:

•Движение Напред: Поставете превключвателя за Напред/ стоп/ Назад (Forward ▲/ Stop/ Back ▼) в позиция “Forward ▲” напред и натиснете педала, за да придвижите колата напред.

•Движение Назад: Поставете бутона в позиция „Back ▼” назад и натиснете педала, за да придвижите колата назад.

•Спиране: Поставете бутона в позиция Stop или вдигнете крака си от педала, за да се спре колата от движение.

8.USB Извод – за свързване с флаш памет или към вашия телефон.

9.TF слот – за поставяне на карта памет.

10.MP3 жак – за свързване с MP3 плейър.



Не слушайте силно музика, тъй като това може да доведе до увреждане на слуха.

## УПОТРЕБА НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

### САМО ВЪЗРАСТЕН МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ!

Употребата на дистанционното управление е винаги водещо пред придвижването на колата чрез ръчно управление и педала.

(Ако използвате дистанционното управление, педалът няма как да работи.)

### I. ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ:

**ВНИМАНИЕ!** При поставянето на батериите не трябва да присъстват деца!

1. В комплекта не са включени батерии.
2. Отвъртете винта на капака на отделението за батерии с помощта на отвертка и го оставете настрана.
3. След това поставете 2 бр. AAA (1.5V) батерии в отделението, като спазвате правилния поляритет (+/-), означен на дъното на отделението.
4. Поставете обратно капачето на отделението за батерии и го застопорете с помощта на винта.
5. С батерията трябва да борави възрастен. Не позволявайте децата да си играят с батериите.
6. **Внимание!** Поставянето и по-нататъшната смяна на батериите трябва да се извърши от възрастен.

### II. Бутони на дистанционното управление – Вижте Фигура RC:

- F – Напред – натиснете, за да придвижите колата напред;
- B – Назад – натиснете, за да придвижите колата назад;
- P – Спиране/ Пауза – натиснете, за да спрете колата от движение;
- L – Завиване наляво – натиснете, за да завие колата наляво;
- R – Завиване надясно – натиснете, за да завие колата надясно;
- S – Избор на скорост;
- IL – LED индикаторна светлина за различните скорости;

### III. Свързване на устройството за дистанционно управление с колата:

1. Задръжте едновременно бутоните за движение Напред и Назад за около 3 секунди. Първата индикаторна светлина за скоростта ще започне да пресврътне. Включете захранването на акумулаторната кола. Светлинният индикатор ще премине от мигане в продължителна светлина. Това означава, че свързването е било успешно.
2. Ако не е успешно свързването, изключете колата от захранване и повторете стъпка 1.
3. Дистанционното управление ще се изключи автоматично и ще премине в режим за пестене на енергия, ако не го използвате след 10 секунди.

➤ С настоящото, Мони Трейд ООД, декларира, че този тип радиосъоръжение, модел QLS-6888, е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: [www.moni.bg](http://www.moni.bg).

### IV. Важна информация за батериите:

1. Винаги махайте изтощените батерии и не ги изхвърляйте заедно с битовия отпадък, а на определените за целта места. Те са рециклируеми.

Използвайте батерии с означения размер и волтаж на дъното на отделението за батерии.

3. Препоръчват се алкални батерии.

4. Ако не използвате продукта за дълго време, винаги изваждайте батериите.

5. Когато сменят с нови батерии, винаги сменяйте всички батерии. Децата не трябва да присъстват по време на смяната на батериите.

6. Не смесвайте стари с нови батерии.

7. Не смесвайте алкални, стандартни (Въглерод - Цинкови), или презаредими (Никел – Кадмиеви) батерии.

8. Не слагайте батериите в огън, тъй като те може да избухнат или да протекат.

## **ЗАРЕЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ НА ИГРАЧКАТА**

### **ЗАРЕЖДАНЕТО НА АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШВА САМО ОТ ВЪЗРАСТЕН!**

1. Преди употреба за първи път, трябва да заредите батерията за 8 - 10 часа. Не презареждайте батерията за повече от 12 часа, за да избегнете прегряване на батерията и зарядното.

2. След всяка употреба или веднъж в месеца минимум трябва да зареждате акумулаторната батерия от 8 до 10 часа, но не повече от 12 часа.

3. Когато нормалната скорост на играчката очевидно започне да се понижава или след всяко използване на продукта, заредете батерията.

4. Проверявайте батерията, зарядното и техните букси и кабели за прекомерно износване или повреда всеки път преди да започнете да зареждате батерията. Ако откриете износване или повреда, не използвайте зарядното или батерията, докато не се смени износената или повредената част.

5. Зареждането на батерията трябва да става само в сухи зони.

6. Нормално е батерията и зарядното да се затоплят по време на зареждане.

7. Зареждайте батерията поне веднъж в месеца, дори когато количката не се използва.

8. При стайна температура под 5 градуса по Целзий, зареждането трябва да се удължи с 3-5 часа. Под - 5 градуса по Целзий, не използвайте този продукт.

### **9. Зареждане:**

• Изключете акумулаторната кола от захранване преди да започнете да зареждате батерията.

• Вижте фигура СН. Свържете буксата на зарядното към контакта за зареждане, който се намира над лявата предна гума.

• Включете щепсела на зарядното в контакт от главната електропреносна мрежа.

• Уверете се, че акумулаторната кола е спряна от движение преди да започнете да я зареждате!

## **ВНИМАНИЕ!**

### **• ЗА ДА ПРЕДПАЗИТЕ ОТ ОГЪН И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР:**

- Винаги използвайте само презаредимата батерия и зарядното предоставени със закупения продукт. **НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ** батерия или зарядно на друга марка или друг продукт.

- Не поставяйте батерията или зарядното за друг продукт. Може да се стигне до прегряване, пожар или експлозия.

- **НИКОГА** не променяйте електрическата верига. Ако направите някакви промени по нея може да се стигне до късо съединение, пожар или експлозия или системата перманентно да се повреди.

- **НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ДИРЕКТЕН КОНТАКТ МЕЖДУ КЛЕМИТЕ НА БАТЕРИЯТА. МОЖЕ ДА СЕ СТИГНЕ ДО ПОЖАР ИЛИ ЕКСПЛОЗИЯ.**

- **Не позволявайте какъвто и да вид течност да попада върху батерията или нейните компоненти.**

- По време на зареждането на батерията се получават експлозивни газове. Не зареждайте в близост до източници на топлина или възпламеними вещества. Зареждайте батерията **САМО** в добре проветриви помещения.

• Никога не вдигайте батерията за жиците или зарядното. Може да възникне повреда по батерията и това да доведе до пожар. Вдигайте батерията **САМО** за кутията.

- Зареждайте батерията само в сухи зони.

- Клемите на батериите, терминалите и свързаните с тях части съдържат олово и оловни компоненти, химикали, които могат да причинят ракови заболявания и репродуктивни увреждания. **Винаги мийте ръцете си след работа с батерията.**

• Не отваряйте батерията. Батерията съдържа оловна киселина и други материали, които са токсични и корозивни.

• Не отваряйте зарядното! Откритите жици и електрически компоненти кутията на зарядното може да предизвикат електрически удар.

• Само възрастен може да борави или зарежда батерията. **НИКОГА** не позволявайте децата да работят с или да зареждат батерията. Батерията е тежка и съдържа оловна киселина (електролит).

• Не изпускайте батерията. Това може да доведе до трайно увреждане на батерията или да се стигне до сериозни наранявания.

• Преди да започнете да зареждате продукта трябва да проверите дали зарядното, батерията и кабелите са в добро състояние. Ако има някаква повреда по някоя от тези части, трябва да преустановите употребата им, докато се отстраняват неизправността.

Не позволявайте батерията да се изтощи напълно. Трябва да я презареждате след всяка употреба или веднъж месечно, ако не я използвате редовно.

## ВНИМАНИЕ!

- При зареждане не обръщайте батерията наобратно.
- Винаги обезопасявайте и застопорявайте акумулаторната батерия с помощта на скобата. В противен случай батерията може да изпадне и да нарани детето, ако акумулаторната кола се преобърне.
- Съвсем нормално е зарядното да се затопли по време на зареждане, но ако зарядното е много горещо, трябва да преустановите зареждането и да проверите адаптера и батерията.
- Преди да приберете акумулаторната кола за съхранение, трябва да заредите батерията й напълно. След това на
- При зареждането колата е неизползваема, тъй като се спира тока по електрическата система.
- Поставете **БУТОНА ЗА ЗАХРАНВАНЕ** в позиция **OFF** по време на зареждане.
- На децата не е позволено да боравят със зарядното. С него трябва да борави само възрастен. След зареждане винаги го прибирайте на място, недостъпно за деца. Зарядното не се счита за играчка.



### ОТСТРАНЯВАНЕ НА ИЗТОЩЕНАТА БАТЕРИЯ

Вашата батерия в един момент ще загуби способността си да задържа заряд. В зависимост от количеството на употреба и вариращите условия, батерията би трябвало да може да се използва от една до три години. За да подмените батерията и да отстраните изтощената, следвайте следните стъпки:

1. Свалете седалката на акумулаторната кола.
2. Свалете буксите на кабелите на батерията.
3. Свалете металната скоба, предпазваща батерията от падане.
4. Внимателно вдигнете батерията.
  - В зависимост от състоянието на батерията (напр. протичане) може да искате да носите предпазни ръкавици преди да свалите батерията.
  - Не вдигайте батерията за нейните клеми или кабели.
5. Поставете изтощената батерия в найлонова опаковка.

**Важно!** Запечатана оловно-киселинна батерия трябва да се рециклира или изхвърли по екологосъобразен начин с цел опазване на околната среда от замърсяване. Батерията съдържа оловна киселина (елктролит) и трябва да се отстранява по екологосъобразен начин и според нормативните изисквания. НЕ изхвърляйте акумулаторната батерия в огън, тъй като тя може да експлодира или да протече. НЕ изхвърляйте оловно-киселинната батерия в кофите за битов отпадък. Инсинерацията (изгарянето), депонирането или смесването на запечатаните оловно-киселинни батерии с битовия отпадък е забранено от закона. Изтощената акумулаторна батерия може да се занесе за рециклиране в местния център по рециклиране или в център за продажба на такива батерии.
6. Подменете батерията с нова и свържете всички кабели и букси отново.
7. Поставете обратно металната скоба, предпазваща батерията от обръщане или изпадане.
8. Поставете обратно седалката на акумулаторната кола.

### НАРЪЧНИК ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблем	Възможна Причина	Решение
Колата не може да се стартира	Батерията няма достатъчно заряд.	Заредете батерията напълно за 8 до 10 часа, но не повече от 12 часа.
	Предпазване на електрическата система. Термопрекъсвачът е изключил захранването.	Изчакайте няколко минути преди отново да използвате акумулаторната кола.
	Не сте натиснали добре бутон за захранването.	Използвайте акумулаторната кола правилно, както е описано в инструкцията.
	Кабелът за захранването е паднал и не е свързан към батерията.	Свържете наново.
	Батерията е повредена.	Подменете с нова. За целта се свържете с търговския обект, от който сте закупили продукта.
	Кабелите на електрическата верига са прекъснати или повредени.	За да се извърши поправка, свържете се с търговския обект, от който сте закупили продукта.
	Задвижващият мотор при редуктора е повреден.	Продуктът трябва да се прегледа и поправи от професионалист. Свържете с търговския обект, от който сте закупили продукта.

Проблем	Възможна Причина	Решение
Батерията не може да се зарежда.	Буксата на батерията се е разхлабила.	Уверете се, че кабелите на електрическата верига са свързани с клемата на батерията.
Времето за използване на колата е по-кратко от обикновено.	Времето за зареждане на батерията е съкратено.	Зареждайте батерията за препоръчаното време и не по-кратко, или зареждайте всеки път след всяка употреба. Зареждането трябва да се осъществява поне веднъж седмично. Зареждайте за 8 - 10 часа, но не повече от 12 часа.
	Батерията е стара и не може повече да задържа заряд.	Подменете с нова. Свържете се с търговския обект, от който сте закупили продукта.
По време на зареждането зарядното се затопля и се издава лек шум от него.	Дължи се на химична реакция.	Това не трябва да Ви притеснява, тъй като е нормален процес.
Колата се движи с ниска скорост.	Батерията е стара и не може повече да задържа заряд.	Подменете с нова. Свържете се с търговския обект, от който сте закупили продукта.
	Батерията е напълно изтощена.	Презаредете я за 8 – 10 часа.
	Претоварване.	Намалете натоварването до 25 кг.
	Повърхността, по която се използва колата, не е равна.	Използвайте продукта само по равни повърхности.

## ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА АКУМУЛАТОРНАТА КОЛА

### ❖ Почистване:

1. Не почиствайте продукта с маркуч. Не го мийте с вода и сапун. Не използвайте колата, когато вали дъжд или сняг. Водата може да повреди мотора, електрическата система и батерията.
2. Почиствайте акумулаторната кола само със мека суха кърпа. За да възстановите блясъка на пластмасовите части, използвайте полиращ препарат за мебели, който **НЕ СЪДЪРЖА** восък. Не използвайте силни абразивни почистващи препарати.

### ❖ Поддръжка и съхранение:

1. Отговорността е изцяло на родителите/ възрастни да провери главните части на играчката преди употреба. Редовно проверявайте за потенциален риск от повреда/ нараняване – батерията, зарядното, електрически кабели или жици, букси, винтове, корпус, задвижващи системи, колела, затягащи елементи – дали са в добро състояние или не, дали има някакви повреди, счупени или отсчупени части. Ако откриете такива, преустановете употребата на продукта, докато се отстрани повредата. За консултация се свържете с търговския обект, от който сте закупили продукта или с вносителя.
2. Уверете се, че пластмасовите части на играчката не са пукнати или счупени.
3. От време на време използвайте смазочно масло, за да смажете движещите части като например колела и задвижващи връзки. Трябва да нанасяте много тънък слой от маслото и да внимавате при нанасянето му.
4. Съхранявайте колата само в изправено състояние, не я обръщайте наобратно и не я накланяйте. Паркирайте акумулаторната кола в затворено помещение или я покрийте с брезент, за да я предпазите от мокро време.
5. Когато не използвате продукта, трябва да го съхранявате на сухо, хладно и проветриво място. Не съхранявайте продукта в близост до източници на топлина – открит огън, отоплителни уреди или готварски печки, а също и на влажни места.
6. **САМО ЗА ВЪЗРАСТНИ:** презареждайте батерията след всяка употреба. Презареждайте батерията поне веднъж месечно, когато не използвате акумулаторната кола.
7. Когато не се използва, трябва всички електрически източници да са изключени. Всички превключватели трябва да са в нулево положение или в позиция “stop”. Разкачете и буксите на кабелите на батерията.
8. Ако няма да се използва продукта за дълго време, трябва да заредите батерията напълно, преди да го приберете. А за да поддържате по-дълъг живот на батерията, трябва да я зареждате на всеки три месеца.
9. Преди да приберете колата за съхранение трябва да: поставите бутона за захранване в положение OFF, да извадите кабелите от всички букси и да извадите акумулаторната батерия от колата. Съхранявайте я на подходящо място (сухо, хладно и проветриво помещение). Не позволявайте на деца да играят в близост до батерията.
10. **ВАЖНО!** НЕ ПРАВЕТЕ ПРОМЕНИ ПО КОРПУСА НА КОЛАТА И ОСНОВНИТЕ ѝ ЧАСТИ, А СЪЩО И ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ИНСТАЛАЦИЯ! Това може да доведе до неизправности по колата, неправилен начин на работа и до риск от нараняване на Вашето дете. Поддръжките на тези части трябва да се правят от вещи лице – оторизиран сервиз или вносител.

11. Не презареждайте незаредими батерии, не смесвайте стари с нови или различни видове батерии. Внимавайте за поляритета при поставяне на батериите.

12. Не променяйте структурата на този продукт и електрическата му система. Всякакви промени трябва да се извършват само под ръководството на техник. При проблеми се свържете с търговското лице, от което сте закупили продукта или вносителя.

## **ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ**

### **I. ГАРАНЦИЯТА ОТПАДА И РЕКЛАМАЦИЯТА НЕ СЕ ОБСЛУЖВА БЕЗПЛАТНО КОГАТО:**

• НЕ СТЕ ЗАПАЗИЛИ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И/ИЛИ ФАКТУРАТА.

• **НЕ СА СПАЗЕНИ УКАЗАНИЯТА ОТ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА СГЛОБЯВАНЕ, МОНТАЖ И ПРОФИЛАКТИКА.**

**НЕ СА СПАЗЕНИ УКАЗАНИЯТА ОТ РЪКОВОДСТВОТО ОТНОСНО ПОДДРЪЖКАТА И ПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА. ТАКИВА ПРИМЕРИ ЗА ИГРАЧКИ С АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ СА:** ЗАПУШВАНЕ НА ИЗВОДИТЕ ПО МУЗИКАЛНИЯ ПАНЕЛ С КИБРИТЕНИ КЛЕЧКИ, ХАРТИЯ ИЛИ ДРУГИ МАТЕРИАЛИ; КАРАНЕ В КАЛНИ УЧАСТЪЦИ, ЗАБЛАТЕНИ ЗОНИ, ПЯСЪК; ДИРЕКТНО ОБЛИВАНЕ НА ПРОДУКТА С ВОДА С ЦЕЛ ПОЧИСТВАНЕ; СТОКАТА Е НЕПРАВИЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО СГЛОБЕНА.

• ИМА ПОВЪРХНОСТНИ НАРАНЯВАНИЯ, ПОЛУЧЕНИ ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА СТОКАТА, ПРИ ПРЕНАСЯНЕ, ТРАНСПОРТ ИЛИ СЪХРАНЕНИЕ.

ПОВРЕДАТА Е ВЪЗНИКНАЛА ВСЛЕДСТВИЕ НА НЕБРЕЖНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ПРЕТОВАРВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ В НЕПОДХОДЯЩА СРЕДА.

• ПОВРЕДАТА Е ВЪЗНИКНАЛА ВСЛЕДСТВИЕ НА УПОТРЕБА НА СТОКАТА ЗА ЦЕЛИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ѝ - НАПРИМЕР ЗА ТЕСТОВЕ, ДЕМОНСТРАЦИИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ДР.

• СТОКАТА Е РЕМОНТИРАНА В НЕОПРАВОВОЩЕН ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СЕРВИЗ ИЛИ ОТ ДРУГИ ЛИЦА.

• ИМА ИЗВЪРШЕНА ПРОМЯНА ИЛИ МОДИФИКАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИЯТА.

• ПОВРЕДАТА Е ПОЛУЧЕНА ВСЛЕДСТВИЕ НА МОНТИРАНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ ЧАСТИ И АКЕСОАРИ, РАЗЛИЧНИ ОТ СПЕЦИФИКАЦИЯТА НА СТОКАТА ПРИ ПРОДАЖБАТА.

• ДЕФЕКТИТЕ СА ПОЛУЧЕНИ В РЕЗУЛТАТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ВЪНШНИ СИЛИ – ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ, СЧУПВАНИЯ СЛЕД УДАР С ТЪВЪРД ПРЕДМЕТ ИЛИ КАТАСТРОФА, ПРОМИШЛЕНИ ИЗПАРЕНИЯ, АГРЕСИВНИ МИЕЩИ ПРЕПАРАТИ И ДР. ПОДОБНИ.

**II. СЛЕДНИТЕ ЧАСТИ ПОДЛЕЖАТ НА АМОРТИЗАЦИЯ ПРИ НОРМАЛНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТОКАТА И НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ГАРАНЦИЯ** – БУТОНИ, АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ, ГУМИ, ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ, ПЛАСТМАСОВИ ЧАСТИ, ПОВРЕДЕНИ ЧАСТИ В СЛЕДСТВИЕ НА ПРЕТОВАРВАНЕ.

**Акумулаторната кола Audi RS e-tron GT е произведена от Pinghu Qileshi Baby Carrier Co., Ltd. AUDI логото и знака са Търговски марки на AUDI AG и производителят е лицензиран за тяхната употреба.**

**Вносител:** Мони Трейд ООД

**Адрес:** България, гр. София, кв. Требич, ул. Доло 1

**Тел.:** 02/ 936 07 90; **Web:** www.moni.bg

Appropriate age	3 – 8 years	Maximum weight capacity	< 25 kg
Speed	3 - 5 km/ h	Size of the product	103 x 58 x 41 cm
Drive motor	6V:6V390*1 12V: 12V390*2	Battery	6V:6V4.5AH/6V7AH 12V:12V4.5AH/12V7AH
Charger	Input current: 100-240V 50/60HZ Output current: 6V: 6V0.5A/6V0.8A 12V: 12V0.5A/12V1A	Remote Control Battery	2*AAA1.5V
Manner of charging	Rechargeable battery	Charging time	8 ~ 10 hours
Duration of use	Around 60 – 120 minutes after full charge	Expected life of the battery:	Around 300 charges
Working frequency of the remote control	2.4GHz	Range of the remote control	Maximum up to 10 meters



Use the vehicle on generally level ground ONLY!

DO NOT Use the vehicle on Lawn space

### WARNING!

#### •DO NOT USE IN MUDDY TERRAINS!!!!

- **ADULT ASSEMBLY REQUIRED.** The product contains small parts, which are for adult assembly only. Keep children away when assembling.
  - Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
  - **CHOKING HAZARD** – Small parts. Not suitable for children under 36 months.

### CE MARKING AND EO CONFORMITY

This product has been designed and produced in compliance with the requirements of the European Toy Safety Directive, implemented at national level with the Regulation on the essential requirements and conformity assessment of toys.

The product and its device for remote control comply with the general and specific requirements of the following harmonised standards:

•EN 71-1:2014+A1:2018; EN 71-2:2020; EN 71-3:2019; EN IEC 62115:2020+A11:2020; EN 62368-1:2014+A11:2017; EN 62479:2:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11); ETSI EN 301 489-17 V3.2.2 (2019-07); ETSI EN 300328 V2.2.2 (2019-07).

### INTENDED USE

**The battery-operated car Audi** is designed for use by children over 36 months of age and maximum weight of the child up to 25 kg. The product is designed for play and use on an even surface and in safe areas such as – home, park or playground. It is intended for use by one child only. The child who will use the car must be able to stand steady on their feet and move on their own.

## WARNINGS AND RECOMMENDATIONS FOR SAFE USE

- **Warning!** To be used under the direct supervision of an adult.
- **NEVER LEAVE THE CHILD WITHOUT ADULT SUPERVISION.** Always monitor the child while it is using the battery-operated car.
- **Warning!** This toy is unsuitable for children under 3 years due to its maximum speed. The toy has many small parts. Chocking hazards.
- This toy has no breaks.
- Use only as intended. The battery-operated car is a toy – it is not intended to transport people on long distances or luggage and etc.
- Adult assembly required.
- Children under 3 years of age are not to be present during assembly of the car. Small parts. Risk of choking.
- Keep the packing away from children during the unpacking and afterwards.
- The assembly and charging of the batteries must be made by an adult.
- Use with caution. Skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- **Warning!** Protective equipment should be worn. Not to be used in traffic.
- The product is intended for use only by one child at a session.
- Never use on roads, close to cars, on or close to steep hills or stairs, pools, or other water bodies, muddy terrains or swampy areas.
- Check regularly the condition of each part, since there is a risk of injuring your child in case of damage.
- Do not use the car if you find loosen, worn-out or damaged parts. The wheels must be moving freely.
- One must always use shoes during use. The child must not be barefoot during use of the toy or with shoes with slippery soles.
- One must always sit on the seat. Do not allow the child to step on the seat or to use the battery-operated car, while standing up.
- Always use seat belts to secure the child when using the car.
- Your child must not jump with the car from curbs or other higher parts or bump into them.
- You must teach your child and the other children, which are near the car, not to touch its wheels with hands or other objects, while the car is moving.
- Do not tie or attach objects or accessories to the toy. This may lead to hanging, twining and disturbance of the balance causing injuring your child.
- Do not modify any of the parts of the product!
- Keep away from direct heat sources – heaters, open fires or others.
- Do not use the car in rainy days, do not get it wet with water or other liquids during play or during cleaning. This will prevent the risk of damage of the toy due to rust on the metal parts or disturbing the stability of the connections.

## Rules for safe driving

### ❖ **The children must be in Safe Zones for driving:**

- It is forbidden to shorten the terminals of the electric cables or to add other electric parts.
- Periodically check the wires, bushings and connectors.
- The product has adjustable safety belts. Instruct the children to fasten their seat belts before use in order to guarantee their safety.
- When restarting the motor there may be some sparks. It is forbidden to start the car in highly flammable and explosive environments such as petrol stations.
- An adult must read this instruction carefully and give correct guidelines to children before playing with this product.
- Show them how to start and release the pedal, how to stop the car and how to act in case of malfunctions.
- DO not use suddenly the forwards/backwards switch, while the car is in motion. It can be used only while the toy is stopped in place.
- When you stop using the toy, turn off the power.
- Do not change anything in the body and parts of the product. This may lead to destabilization of the toy and injury to your child.

### ❖ **The following must be confirmed before using the product:**

- **Important!** Before use of the product for the first time, the battery must be charged around 8 - 10 hours. Only an adult can charge and recharge the battery.
- Check regularly all screws, nuts and safety coverings and tighten them if necessary!
- Before each use check the seat. Whether it is correctly placed and mounted (installed) with the help of a screw.
- In order to avoid incidents, make sure that the battery-operated car is entirely safe before use.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

### **Rechargeable Battery/ Charger/ Alkaline batteries**

1. The battery/ charger/ alkaline batteries are not toys and it is strictly forbidden for children to play with them.
2. Non-rechargeable batteries must not be recharged, do not recharge them.
3. Do not mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).

4. Only an adult must charge the batteries.
5. Remove the rechargeable batteries from the product except for the battery of the car before you start charging them.
6. Observe the correct polarity  $\pm$  indicated at the battery compartment.
7. The discharged batteries must immediately be removed from the product.
8. Remove the batteries if you are not going to use the product for a long time.
9. Do not shorten the battery terminals.
10. Use only the rechargeable battery and charger provided by the manufacturer.
11. Do not use the battery or charger for other product, because this may lead to overheating, fire or explosion.
12. **DO NOT OPEN** the battery or charger.
13. **DO NOT CHARGE** the battery backwards.
14. Always keep the battery dry. The battery must not get in contact with fresh or salt water.

## PARTS LIST

Before you start to assemble the battery-operated car, take the parts out of the packaging and check whether all parts indicated in the list below are present. Keep the packaging until you have completely finished the assembly.

**See Figure PD:** A. Car body – 1 pc; B. Front Wheels – 2 pcs; C. Rear Wheels – 2 pcs; D. Wheel covers – 4 pcs; E. Steering wheel – 1 pc; F. Front decorative windshield – 1 pc; G. Seat – 1 pc; H. Rearview mirrors – 2 pcs; I. Charger – 1 pc; J. Remote control – 1 pc; K. Spanner – 2pcs

## ASSEMBLY STEPS

❖ **On Figure AD are shown the positions, to which each part must be attached:** B – car body; RMW – rearview mirrors; W – front decorative windshield; SW – steering wheel; C – seat; RW – rear wheel; S – washer; N – nut; WC – wheel cover; FW – front wheel;

**1. Front wheels' installation – See Figure 1:** Turn car's body upside down. Remove two nuts and 4 washers from the front axle. Attach to the left and right side of the front axle: washer → front wheel → washer → nut. Use a spanner to tighten the nuts on both sides of the front axle. Then attach the covers to the wheels. Push them carefully to fix them. You will hear a click.

**2. Rear wheels' installation – See Figure 2:** Remove the bushings, nuts and washers from the rear axle. Attach to the left and right side of the rear axle: rear wheel → washer → nut. The cogwheels of the wheels must fit tightly to the cogwheels of the gearboxes. Using a spanner tighten both of the nuts on each side of the rear axle. Then attach the covers to the wheels. Push them carefully to fix them. You will hear a click.

**3. Attaching the steering wheel – See Figure 3:** Connect the steering wheel's cable to the car's cable. Then insert the cables into the opening. Place the steering wheel on the corresponding holder on the dashboard. Press the steering wheel down until it is fixed. You will hear a click sound. **Warning!** Do not press too hard as you may break some of the parts or damage the cables.

**4. Attaching the front windshield – See Figure 4:** Attach the windshield to the front part of the car's body. Insert its plastic pins into the corresponding openings of the body. Press carefully down to fix it. **Warning!** Do not press too hard as you may break some of the parts.

**5. Connecting the battery – See Figure 5:** Connect the red cable to the red terminal of the battery. Follow the correct polarity. **Never** connect black cable to red terminal or vice versa. This may lead to short circuit. Turn on the power of the car to check if the connection was successful.

**6. Attaching the seat – See Figure 6:** Remove the 2 screws from the place to which the seat must be attached. Place the seat at the rear part of the car. The plastic pins of the rear part of the seat must be fixed into the corresponding openings in the car's body. Re-attach the 2 screws and fix them using a screwdriver.

**7. Fix the rearview mirrors – See Figure 7:** Before attaching the mirrors, make sure to differ the right from the left mirror. Place the rearview mirrors in the corresponding openings on the doors. Press carefully until they are fixed.

## USE OF THE BATTERY-OPERATED CAR

### ➤ Notice:

1. When you change the direction of movement, first make sure that the car does not move. Otherwise, if you change suddenly the direction of movement without stopping the car, you may cause damage of the gears and motor.
2. If you are using the remote control, follow the guidelines in this manual.

### ➤ Operation and Functions – See Figure U:

**1. Music player** – buttons for music, volume up and volume down.

**2. Battery display** – shows the left charge in the battery.

**3. Dashboard**

**4. Power:** Push the ON/ OFF button to start the car.

**5. Lights switch** – Press to turn on or off the lights.

**6. High-low speed switch:** the car moves in high speed only in forward mode.

**7. Button for moving Forward/ Stop/ Backward:**

• **Moving Forward:** Put the Forward ▲ /Stop/ Back ▼ switch in position Forward ▲ and press the pedal in order to move the car forward.

•**Moving Backward:** Put the Forward ▲ /Stop/ Back ▼ switch in position Back ▼ and press the pedal to move the car backwards.

•**Stop:** Switch to Stop position or lift your leg from the pedal in order to stop the car from moving.

**8.USB jack** – to connect flash driver or your phone.

**9.TF slot** – to insert SD card.

**10.MP3 jack** – to connect to MP3 Player.



Do not listen to loud music, because this may lead to impairment of the hearing

## REMOTE CONTROL USE

### ONLY AN ADULT CAN USE THE REMOTE CONTROL!

The use of the remote control is always with priority over the manual and pedal operation with the car.  
(If you use the remote control, the pedal will not work.)

#### I. PLACING OF THE BATTERIES:

**WARNING!** The placement of batteries should be performed in the absence of children!

1. The batteries are not included in the set.
  2. Remove the screw of the lid of the battery compartment with a screwdriver and set it aside.
  3. After that place 2 pcs AAA (LR03) batteries in the compartment, make sure that you observe the respective polarity (+/-) when you place them, it is indicated on the bottom of the compartment.
  4. Replace the cover of the battery compartment and secure it with the screw.
  5. The batteries must be handled by an adult. Do not allow the children to play with the batteries.
- 6.Warning!** The placing of the further change of the batteries must be done by an adult.

#### II. Buttons of the remote control – See Figure RC:

- F – Forward – press in order to move the car forward;
- B – Backward – press in order to move the car backward;
- P – Stop/ Pause – press to stop the car from moving;
- L – Turn on the left– press in order the car to turn on the left;
- R – Turn on the right – press in order the car o turn on the right;
- S – Speed select;
- IL – LED indicating light for the different speeds;

#### III. Connecting the remote control device to the car:

- 1.Hold the Forward and Backward buttons at the same time for 3 seconds. The first speed indicator will start flashing. Turn on the power of the car. The light indicator should change from flashing to long light. This means that the connection was successful.
- 2.If the connection wasn't successful, turn off the power of the car and repeat step 1.
- 3.The RC will turn into power saving mode automatically if you do not use it for 10 seconds.

➤ **Moni Trade Ltd., hereby, declares that this type of radio equipment model QLS-6888 complies with Directive 2014/53/EC. The complete text of EC declaration for compliance can be found at Internet address: [www.moni.bg](http://www.moni.bg).**

#### IV. IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE BATTERIES:

1. Always remove the discharged batteries and do not throw them away with the household waste, use the places designated for that purpose. They are recyclable.
2. Use only batteries with the size and voltage, marked on the bottom of the battery compartment.
3. Alkaline batteries are recommended.
4. Always remove the batteries, if you will not use the product for a long period of time.
5. When you replace the batteries always replace them with new ones, always replace all batteries. Children should not be present while you are replacing the batteries.
6. Do not mix old batteries with new ones.
7. Do not mix alkaline, standard (Carbon - Zinc), or rechargeable (Nickel – Cadmium) batteries.
8. Do not throw the batteries in fire, because they may blow up or leak.

## CHARGING OF THE RECHARGEABLE BATTERY OF THE TOY

### THE RECHARGEABLE BATTERY MUST BE CHARGED BY AN ADULT ONLY.

1. Before use for the first time you must charge the rechargeable battery for 8 - 10 hours. Do not charge more than 12 hours to avoid overheating of the battery and charger.
- 2.Charge battery after each use or at least once a month for 8 to 10 hours but not more than 12 hours.
- 3.When the normal speed of the car starts to significantly decline or after each use of the product, charge the battery.
- 4.Check the battery, charger and their connectors and cables for extensive wearing or damage every time before you start charging the battery. If you find any wearing or damage, do not use the charger or battery until the worn or damaged part is replaced.
- 5.The battery must be charged in dry areas only.
- 6.It is normal for the battery and charger to become warm during charging.

5. Charge the battery at least once a month, even if the car has is not being used.
6. At room temperature under 5 degrees Celsius, the charging must take 3-5 hours more. Do not use this product under - 5 degrees Celsius.
7. Charging:
8. Switch the battery-operated car off before you start charging the battery.
9. See Figure CH. Insert the adapter DC plug in the charging socket, which is on the left fender above the front wheel.
10. Insert the AC plug of the adapter in a socket of the main electric grid.
11. Make sure that the battery-operated car is turned off.

## WARNING!

### • IN ORDER TO AVOID FIRE AND ELECTRIC SHOCK:

- Always use only the rechargeable battery and adapter provided with the bought product. **NEVER USE** battery or charger of other brand or another product.
- Do not place the battery or adapter for another product. This may result in overheating, fire or explosion.
- **NEVER** change the electric current. Making any changes to it may lead to short circuit, fire or explosion or the system may permanently get damaged.
- **DO NOT ALLOW DIRECT CONTACT BETWEEN THE TERMINALS OF THE BATTERY. THIS MAY LEAD TO FIRE OR EXPLOSION.**
- **Do not allow** any liquid to get in contact with the battery or its components.
- During the charging of the battery explosive gases, heat or flammable substances accumulate. Charge the battery in well ventilated places **ONLY**.
- Never pick up the battery by its cable or adapter. This may lead to damaging of the battery resulting in a fire. Pick the battery by the corpus **ONLY**.
- Never pick up the battery by its cable or adapter. This may lead to damaging of the battery resulting in a fire. Pick the battery by the corpus **ONLY**.
- Charge the battery in dry areas only.
- The battery terminals, connectors and parts related to them contain lead and lead components, chemicals, which according to the state of California can cause cancers and reproductive disabilities. **Always wash your hands after handling the battery.**
- Do not open the battery. The battery contains lead acid and other materials, which are toxic and corrosive.
- Do not open the adapter! The exposed wires and electric components in the corpus of the adapter may cause electric shock.
- Only an adult can handle and charge the battery. **NEVER** allow children to work with or charge the battery. The battery is heavy and contains lead acid (electrolyte).
- Never drop the battery. This may lead to permanent damage of the battery or serious injuries.
- Before you start charging the product you must check whether the adapter, battery and cables are in good working order. If there is damage on any of these parts, you must stop using them, until the damage is removed.
- Do not let the battery discharge entirely. You must recharge it after each use or once a month if you are not going to use it regularly.
- Do not turn the battery backwards.
- Always secure and fasten the rechargeable battery with the bracket. Otherwise the battery can fall and injure the child, if the battery-operated car upturns.
- It is normal for the adapter to get heated during charging, but if the adapter gets very hot, you must stop the charging and check the adapter and battery.
- The charging socket is situated under the seat of the car.
- Before you put the battery-operated car in storage, you must charge its battery completely. After that every 3 months you must charge it, in order to prolong its life.
- During charging the car is not usable, because the current of the electric system is stopped.
- Switch the **POWER BUTTON OFF** before starting to charge the battery.
- Children are not allowed to handle the adapter. Only an adult must handle it. After charging you must always store it at a place out of the reach of children. The adapter is not a toy.



### REMOVAL OF THE DISCHARGED BATTERY

Your battery at one point will lose its ability to hold charge. Depending on the amount of use and varying conditions, the battery should be used between one and three years. In order to replace the battery and remove the discharged one, follow the steps below:

1. Remove the seat of the battery-operated car.
2. Remove the jacks of the battery's cables.
3. Remove the metal bracket that protects the battery from falling.
4. Carefully lift the battery.

Depending on the state of the battery (for example leakage) you may have to wear protective gloves before you remove the battery.

- Do not lift the battery by its terminals or cables.

5. Place the discharged battery in a plastic packaging.

**Important!** The sealed lead-acid battery must be recycled or thrown away in an ecologically friendly manner for the purpose of avoiding pollution of the environment. The battery contains lead acid (electrolyte) and must be discarded in an ecologically friendly manner in accordance with the regulatory requirements. **DO NOT** throw the rechargeable battery in fire, because it may explode or leak. **DO NOT** throw the lead-acid battery in the containers for household waste. The incineration (burning), land filling or mixing of the sealed lead-acid batteries with the household waste is forbidden by law. The discharged rechargeable battery can be given at the local recycling center for recycling or at a center for sale of such batteries.

6. Replace the battery with new one and reconnect all cables and terminals.

7. Place the metal bracket protecting the battery from upturning or falling back on.

8. Return the seat of the battery-operated car back in place.

## TROUBLESHOOTING GUIDE

Problem	Possible reason	Solution
The CAR cannot be powered on.	The battery is exhausted.	Charge it.
	When the car is overloaded or due to improper use, the fuse will switch off automatically.	If this happens, wait for several minutes without using the product. The fuse will switch on automatically.
	You haven't press the power button correctly.	Use the car correctly according to how it is described in this manual.
	The battery cable has fallen off.	Re-connect.
	The battery is damaged.	Change with new. For this purpose contact store you bought the product from.
	The cables of the electric circuit are broken or damaged.	For repairs, contact the store you bought the product from.
	The driving motor is damaged.	The car must be examined and repaired by a professional. Contact the store you bought the product from.
The battery does not charge	The battery cable's plugs are loose.	Check whether the battery cable's plug is firmly connected. Re-connect.
	The charger is not plugged in.	Check if the charger is plugged in to a working socket of the main electric system.
	The charger is damaged.	Contact the shop you bought the product from.
The battery-operated CAR cannot operate for a long time.	The time for charging the battery is shorten.	Charge the battery for the recommended time and not shorter, or charge every time after each use. The charging must be done at least once a week. Charge for 8 – 10 hours, but not more than 12 hours.
	The battery is old and cannot hold charge anymore.	Usually the battery, when being charged regularly, can last from 1 to 3 years. If the battery cannot hold any more charge, replace it with a new one. <b>Contact the shop you bought the product from.</b>
During charging the charger is warm and there is buzzing sound from it.	This is due to a chemical reaction.	You should not be worried as this is a normal chemical process.
The battery-operated CAR moves slowly.	The battery does not have enough charge.	Recharge the battery regularly after each use. It is recommended to charge it from 8 till 10 hours but not more than that.

Problem	Possible reason	Solution
The battery-operated CAR moves slowly.	The battery is old and cannot hold charge anymore.	Usually the battery, when being charged regularly, can last from 1 to 3 years. If the battery cannot hold any more charge, replace it with a new one. <b>Contact the shop you bought the product from.</b>
	The battery-operated CAR is overloaded	Reduce the load of the battery-operated car. The maximum weight of the child using the battery-operated car must be not more than 25 kg.
	The battery-operated CAR is used on uneven ground – sand/ gravel/ grassy area.	Use only on even asphalt surface!

## CLEANING AND MAINTENANCE OF THE PRODUCT

### ❖ **Cleaning:**

1. Do not clean the product with a hose. Do not wash it with water and soap. Do not use the car, when it rains or snows. Water may damage the motor, electric system or battery.
2. Clean the battery-operated car with soft, dry cloth only. In order to restore the shine of the plastic parts, use polishing agent for furniture **WITHOUT** wax. Do not use strong abrasive cleaning agents.

### ❖ **Maintenance and storage:**

1. The responsibility to check the main parts of the toy before use is entirely to the parents/ adult. Regularly check for potential risk of damage / injury – the battery, adapter, electric cables or wires, bushings, screws, body, moving systems, wheels, fastening components – whether they are in good working condition or not, whether there is any damage, broken or chipped parts. If you find any, you must stop using the product, until the damage is removed. Contact the shop you bought the product from or the importer.
2. Make sure that the plastic parts of the toy are not cracked or broken.
3. From time to time use lubricating oil, in order to oil the moving parts such as wheels and moving connections. You must apply a very thin layer of the oil and be careful while applying it.
4. Store the car in upright position only, do not turn it upside down and do not tilt it. Park the battery-operated car indoors or cover it with sailcloth, in order to protect it in humid weather.
5. When you are not going to use the product, you must store it at a dry, cool and well ventilated place. Do not store the product close to sources of heat – open fire, heating devices or cookers and also at humid places.
- 6. FOR ADULTS ONLY:** recharge the battery after each use. Recharge the battery at least once a month, when you are not using the battery-operated car.
7. When the battery-operated car is not being used, all electric sources must be switched off. All switches must be in zero position or in “stop” position. Disconnect the bushings of the battery’s cables.
8. If you are not going to use the product for a long time, you must charge the battery completely, before you put it for storage. You must charge the battery every three months in order to prolong its life.
9. Before you put the car for storage you must switch the power button OFF, remove the cables from all bushings and the rechargeable battery of the car. Store it at a suitable place (dry, cool and well ventilated place). Do not allow children to play close to the battery.
- 10. IMPORTANT!** DO NOT MAKE ANY CHANGES OF THE BODY OF THE CAR AND ITS MAIN PARTS AND ALSO THE ELECTRIC INSTALLATION! This may lead to damaging of the car, improper operation and a risk of injury to the child. These parts must be maintained by an expert – authorized repair shop or importer.
11. Do not charge non-rechargeable batteries, do not mix old and new or different types of batteries. Observe the correct polarity while placing the batteries.
12. Do not change the structure of this product and its electric system. Any changes must be performed under the guidance of a technician only. In case of a problem contact the shop you bought the product from or the importer.

The battery-operated Audi RS e-tron GT is produced by Pinghu Qileshi Baby Carrier Co., Ltd. The AUDI logo and mark are Trademarks of AUDI AG and the manufacturer is licensed for their use.

Importer: Moni Trade Ltd.

Address: Bulgaria, city of Sofia, Trebich quarter, 1 Dolo str.

Tel.: +359 2/ 936 07 90; Web: www.moni.bg